




6.9.3 Bandseite NT Power Hinge

6.9.3.1 Standard




						Nº
12/18-9 12/18-13 12/20-9 12/20-13	max. 200 kg	20	12	Roto Sil	Links	613974
		20	12	Roto Sil	Rechts	613975
	max. 300 kg	29	12	Roto Sil	Links	561997
		29	12	Roto Sil	Rechts	561998



Zu jedem Axerlager wird ein Axerlagerstift benötigt. Details siehe → *ab Seite 259*.

6.9.4 Axerlagerstifte



		Nº
Axerlagerstift für Bandseite K / A / E5	Roto Sil	227354
Axerlagerstift für Bandseite NT Power Hinge	Roto Sil	562065