

**Für alle MODUL 1000 Schlösser und Dreh-
oliven, mit 1x Klappschlüssel, schwarz
und 1x Standardschlüssel**

For all MODUL 1000 locks and turn handles,
with 1x flap key, black and 1x standard key

**Material: Zylinderkern aus Zamak,
Schlüssel aus Messing vernickelt**

Core in zinc alloy, keys in brass nickel plated


1 / 50

Schließung / Closure	Art. No.
A 001- 200	102 11001
A 201- 400	102 11045
A 401- 600	102 11090
B 601- 800	102 11135
B 801-1000	102 11180

Ersatzschlüssel finden Sie auf Seite 1.7
Spare keys on page 1.7


**Schlüssel und Zylinderkern sind
mit Schließnummer geprägt**
The key code is marked on keys
and on cylinder core

Montage / Installation



- Der Zylinderkern wird mit dem Originalschlüssel leicht
schräg direkt in das Schlossgehäuse eingesetzt.**
With original key the cylinder core can be easily inserted
directly into the lock housing.


Entnahme / Removal



- Führen Sie den Wechselschlüssel
in den Zylinderkern ein.**
Insert the changing key into the cylinder.



- Dieser löst den Zylinderkern
vom Gehäuse.**
This releases the cylinder core
from the housing.



- Ziehen Sie den Zylinderkern
mit dem Wechselschlüssel
aus dem Gehäuse.**
Remove the cylinder core with
the changing key from the
housing.