




Adapter und Mitnehmer für Baureihe 40

Für SW 40x0,6 / 0,5 Innenfalz




Artikel-Nr.

Adapter für SW 40x0,6 / 0,5 Innenfalz	9 011 795
Mitnehmer für SW 40x0,6 / 0,5 Innenfalz	9 500 344

Wellenhersteller: IMBAC
Ausführung: rollverformt
Abmessung: SW 38,4 ± 0,4
Limit: 13 Nm

Für Achtkant 40x0,6 Außenfalz




Artikel-Nr.

Adapter für Achtkant 40x0,6 Außenfalz	9 708 976
Mitnehmer für Achtkant 40x0,6 Außenfalz	9 500 344

Wellenhersteller: Selve (SW 38,4 - 0,5)
Imbac (SW 38,4 ± 0,4)
Hoco (SW 38,4 ± 0,4)
Ausführung rollverformt, Limit 13 Nm

Für SW 40x0,6/0,75/0,8 Innenfalz




Artikel-Nr.

Adapter für SW 40x0,6/0,75/0,8 Innenfalz	9 011 795
Mitnehmer für SW 40x0,6/0,75/0,8 Innenfalz	9 500 344

Wellenhersteller: Selve
Ausführung: rollverformt
Abmessung: SW 38,4–0,5, Limit: 13 Nm

Für Achtkant 40x0,6 Außenfalz




Artikel-Nr.

Adapter für Achtkant 40x0,6 Außenfalz	9 708 976
Mitnehmer für Achtkant 40x0,6 Außenfalz	9 147 545

Wellenhersteller: Rau
Ausführung: rollverformt
Abmessung: SW 38,0 ± 0,4, Limit: 13 Nm

Für Achtkant 40x0,8 Innenfalz




Artikel-Nr.

Adapter für Achtkant 40x0,8 Innenfalz	9 011 795
Mitnehmer für Achtkant 40x0,8 Innenfalz	9 147 545

Wellenhersteller: Rau (SW 37,5 ± 0,5)
Imbac (SW 38,4 ± 0,4)
Ausführung rollverformt, Limit: 13 Nm

Für SW 40x0,8 Außenfalz



Artikel-Nr.

Adapter für SW 40x0,8 Außenfalz	9 708 976
Mitnehmer für SW 40x0,8 Außenfalz	9 147 545

Wellenhersteller: IMBAC
Ausführung: rollverformt
Abmessung: SW 38,4 ± 0,4, Limit: 13 Nm

Antriebe für
Rollläden und
Markisen

Baureihe
40/50/60
und sonstige
Antriebe

Zubehör