


PRCD-Verlängerungsleitung PRCD extension cord



30mA - 45222

2x 1,5m H07RN-F 3G1,5 230V/16A



230V~ / 16A / max. 3500W

IP44

Bedienungsanleitung

Deutsch



Operating instructions

English

Nicht zum Betrieb mit Powerstationen geeignet!
Not suitable for operation with power stations!

Sicherheitshinweise:

- Prüfen Sie die PRCD-Verlängerung vor jeder Benutzung auf Schäden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der PRCD-Verlängerung vor.
- Halten Sie die PRCD-Verlängerung von Hitzequellen fern.
- Zum Ausstecken des Geräts aus der Steckdose am Stecker ziehen. Nicht am Kabel.
- Ziehen Sie die Leitungen nicht über scharfe Kanten oder Gegenstände.
- Vermeiden Sie eine mechanische Belastung.
- Vermeiden Sie ein Überfahren der Leitung.
- Legen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten im Außenbereich, nur elektrische Geräte eingesteckt werden, die für den Außenbereich zugelassen sind.
- Führen Sie keine selbstständigen Reparaturen an dem Produkt vor. Wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft oder an Ihren Händler.
- Betreiben Sie das Gerät nur bei den dafür zugelassenen und geeigneten Umgebungsbedingungen.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdender Umgebung.
- Stellen Sie sicher, dass einzusteckende Geräte vorher auf AUS geschaltet sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen stehen.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Durch den Hitzestau besteht Brandgefahr.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Inbetriebnahme

- Prüfen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf Schäden.
- Stecken Sie den Stecker in eine geeignete, passende Steckdose der gleichen oder höheren Schutzart ein.
- Stecken Sie dieser Schutzart entsprechenden Geräte ein. Stellen Sie sicher, dass diese vorher ausgeschaltet sind, um ein selbstständiges Anlaufen zu vermeiden.
- Beachten Sie die Belastungsgrenzen.

VOR JEDER ANWENDUNG PRÜFEN:

- Stecken Sie den Netzstecker direkt in die ortsfeste Steckdose.
- drücken Sie die Taste „RESET“ - die Betriebsanzeige sollte nur orange anzeigen.
- drücken Sie die Taste „TEST“ - die Betriebsanzeige sollte nur erlöschen.
- drücken Sie die Taste „RESET“, um das Gerät zu verwenden.

Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der oben beschriebene Prüfablauf fehlgeschlagen ist!

Weitere Anweisungen

- Umgebungstemperatur: -25°C bis 40°C
- nicht über 2000m Höhe verwenden
- Relative Luftfeuchte 50% (Höchstwert bei 40°C)
- Frequenz: Vergleichswert liegt innerhalb $\pm 5\%$ (220-250V~ 50/60Hz 16A)
- das Gerät darf nicht in der Nähe eines starken Magnetfeldes benutzt werden
- nach den Punkten 1-5 ist das Gerät betriebsbereit. Es darf aber nicht benutzt werden, wenn es nicht so funktioniert, wie es nach der oben aufgelisteten Testsequenz sollte. Sollte dies der Fall sein, schalten Sie es aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
- ein Missbrauch der Elektrizität kann gefährlich sein und die Verwendung eines PRCD kann nicht als Ersatz für grundlegende elektrische Sicherheitsmaßnahmen angesehen werden. Um eine Trennung des Gerätes von der Netzversorgung zu erzielen, muss der PRCD aus der Steckdose gezogen werden.
- im Falle von Kriechstrom wird das Gerät die Stromzufuhr automatisch unterbrechen, um Sie vor Stromschlägen zu schützen.



Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die as - Schwabe GmbH, dass sich das Produkt 45222 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann auf dem Postweg unter der Adresse:
as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen oder per Email unter info@as-schwabe.de angefordert werden.



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Safety information:

- Check the PRCD extension for damage before each use.
- Do not make any changes to the PRCD extension.
- Keep the PRCD extension of heat sources away.
- To unplug the device from the outlet, pull on the plug. Do not pull on the cable.
- Do not pull the cable over sharp edges or objects.
- Avoid mechanical stress.
- Avoid driving over the cable.
- Do not put the device in water.
- Make sure that when working outside, only electrical devices are inserted that are approved for the outdoor area.
- Do not provide independent repairs to the product. Contact a qualified electrical specialist or your dealer.
- Only operate the device for the approved and suitable ambient conditions.
- Do not work with the device in an explosive environment.
- Make sure that the devices to be plugged in are previously switched.
- Do not use the device if you are under the influence of medication, alcohol or drugs.
- Do not cover the device. There is a risk of fire due to the heat build-up.
- Keep the device away from children.

English

Commissioning

- Check the device for damage before commissioning.
- Insert the plug into a suitable, matching socket of the same or higher type of protection.
- Insert this type of protection. Make sure these are switched off beforehand to avoid independent start up.
- Note the load limits.

CHECK BEFORE EACH USE:

- Plug the power cord directly into the power outlet.
- Press the "RESET" button. The power indicator should only be orange.
- Press the "TEST" button. The power indicator should only go out.
- Press the "RESET" button to use the device.

Please do not use the device if the test procedure described above has failed!

Further instructions

- Ambient temperature: -25°C to 40°C
- Do not use above 2000m altitude
- Relative humidity 50% (maximum at 40°C)
- Frequency: Reference value is within $\pm 5\%$ (220-250V~ 50/60Hz 16A)
- The device must not be used near a strong magnetic field
- After completing steps 1-5, the device is ready for use. However, it must not be used if it does not function as it should according to the test sequence listed above.
If this occurs, turn it off and unplug it from the power outlet.
- Misuse of electricity can be dangerous, and the use of a PRCD cannot be considered a substitute for basic electrical safety measures. To isolate the device from the mains supply, the PRCD must be unplugged from the power outlet.
- In case of leakage current, the device will automatically cut off the power supply to protect you from electric shock.



Declaration of Conformity

Hereby we declare, that the product item. no. 45222 complies with the essential requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU. The complete declaration of conformity can be ordered on postal way at:
as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen or by email at info@as-schwabe.de.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.